

FIXATION DE LA BASE MAGNÉTIQUE :

(installation ponctuelle)

1. Utilisez une petite portion (la taille d'un grain de riz) du mastic fourni et appliquez une couche très mince uniformément sur la base magnétique comme indiqué.
2. Retirez ou desserrez les cordes. Avec votre main à travers la rosace, collez la base magnétique à l'intérieur de la table d'harmonie près du pont et loin des accolades.
3. Si vous devez changer l'emplacement de la base magnétique, retirez simplement la base, roulez le mastic dans une petite boule pour réactiver. Répétez les étapes 1 et 2.

VOTRE GUITARE EST MAINTENANT PRÊTE À UTILISER LE MICRO!

UTILISER LE MICRO :

1. Branchez le mini-câble dans le MICRO et branchez le câble de la guitare à l'autre extrémité de l'adaptateur. Si votre guitare est équipée d'une barrure de courroie, fixez l'adaptateur à la barrure.
2. Assurez-vous que le tampon en caoutchouc est PROPRE pour éviter d'abimer la finition. Placez le Micro soigneusement sur la table d'harmonie jusqu'à ce qu'il soit fixé sur la base magnétique. Ne laissez pas tomber sur la guitare !
3. Réglez le volume de 50-70%, puis réglez GAIN et EQ sur votre ampli. Évitez de dépasser 80% du volume et / ou GAIN pour réduire le risque de retour de son.
4. Si votre ampli est équipé d'un commutateur de PHASE, basculez l'interrupteur et choisissez la phase appropriée.
5. La qualité de votre son peut être améliorée si vous le connectez à un préampli et / ou à des pédales d'effets.